

## エアフォースドライヤー取扱説明書

- ・本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に説明書の内容をご確認・ご了承下さい。またこの説明書はお手元に大切に保管して下さい。


### 使用上の注意

- ・安全にお使いいただく為に、必ず説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。また、以下の注意事項は必ず守って使用して下さい
- ・感電の危険がありますので、本体を濡らしたり、濡れた手で使用しないで下さい。また、分解、改造は絶対にお止め下さい。
- ・開封後、梱包材は適切に処分して下さい。窒息等の危険があるので、小さなお子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意下さい。
- ・商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損や本製品に異常がない事を確認して下さい。また、ご使用前に必ず試運転を行い、本製品の破損、異常音などが無い事を確認してからご使用下さい。
- ・本体を落下させたり転倒させたりしないで下さい。故障や破損の原因となります。
- ・定期的に各部の点検・清掃を行ってご使用下さい。長期間使用していなかった場合などは、必ず試運転をしてからご使用下さい。
- ・本製品はペット用です。ペット以外に使用しないで下さい。
- ・1時間以上連続して使用しないで下さい。故障の原因となります。
- ・タコ足配線でのご使用は絶対にしないで下さい。また、他の消費電力の高い製品と同時に使用するとブレーカーが落ちる可能性がありますので、ご注意下さい。
- ・室内でのみご使用下さい。また、起動時や動作中に発生する振動で多少動いても落下しないような、平らな安定する場所に設置してご使用下さい。不安定な場所に設置すると、転倒や落下の危険があります。
- ・本製品は動作中とても大きな音がします。マンションや夜間での使用にはご注意下さい。

### 内容物 / 各部名称


#### 【内容物】

- ・エアフォースドライヤー本体
- ・ホース
- ・コーンノズル
- ・ワイドノズル
- ・ブラシノズル
- ・変換プラグ（白いプラグ）
- ・取扱説明書（本書）




### 使い方

- ・ホースやノズルを取り付けます。
- ・電源がONになっていない事を確認してから、電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。
- ・本製品は海外製品のため日本のコンセントで使えるように白い変換プラグが付属しています。左右で金具の幅が異なるので、コンセントの穴を確認して挿して下さい。万が一、左右の穴の大きさが同じコンセントだった場合は、お手数ですが両方の金具が細かい変換プラグ、または左右の穴の大きさが違う延長コード等をお買い求め下さい。（家電量販店かホームセンターでお買い求めいただけます。）



※穴と金具を確認して差し込んで下さい




- ・電源スイッチをONにすると風が吹き出します。本製品に風の温度調節機能はありませんが、モーターの発熱で少し暖かい風が吹き出します。
  - ※動作中に風の吹き出し口や吸引口を塞がないで下さい。異常発熱や故障の原因となります。
  - ※動作中にコードやホースに手足を引っかけて転倒・落下させないように十分にご注意下さい。

## 使い方

- ・毛の根元から毛先に向かって水分を吹き飛ばす要領で風を当てて行きます。風の強さやノズルの種類はペットの様子を見ながらお試しください。（風量は風量調節つまみを回して行います。最初はペットに馴れさせる為、一番弱い風量から使用して下さい。）
- ※フィルターは必ず取り付けられた状態でご使用下さい。
- ・水気が無くなったら終了です。スイッチを切り電源プラグを抜きます。フィルターに毛が詰まっていたら取り除いて下さい。

### 【風量の調節】


- ・風量調節つまみを回して風量を調節します。



### 【風量調節つまみに関する注意】


- ・本製品は海外製品のため、使用時に想定されている電圧が日本と異なります。そのため日本国内で使用すると、風量調節つまみの表記と実際に調節出来る範囲にズレが生じます。家庭用電源の電圧の違いによるもので故障や不良ではありませんのでご了承下さい。

この表記と実際の調節出来る範囲が異なります。



新たに表記シールを貼っている  
のでこちらを目安にして下さい。

この範囲は風量が  
変化しません。  
(最大のまま)



この範囲では  
電源をONにし  
ても動きません。



この範囲でのみ風量  
が調節出来ます。

※図の範囲はおおよそです

### 【風量の調節】

- ・ホース先端のバンドを穴が見えるまで回すと、風量を微調整出来ます。

※あくまで補助的なものです。



## お手入れ方法

- ・本製品を長くご利用いただく為に、定期的なお手入れを行って下さい。
- ・本体をお手入れする際は必ず電源を切って、プラグを抜いてから行って下さい。

### 【本体の清掃】

- ・固く絞った布巾で本体表面を拭いて下さい。※内部やプラグを拭かないようご注意下さい。
- ・その後、乾いた布でしっかり拭いて下さい。

### 【フィルターの掃除】

- ・本体後部のノブを回し、カバーを外します。
- ・フィルターに詰まっている毛を取り除き、元に戻します。※フィルターは水に浸して洗わないで下さい。

## 製品情報

サイズ(約):【本体】幅17×奥30×高19cm  
【ホースの長さ】192cm  
【コードの長さ】3.6m

重量(約): 4.5kg  
消費電力(約): 937W  
生産国: アメリカ  
企画/デザイン: アメリカ

メーカー: METROPOLITAN VACUUM CLEANER CO.,LTD.

## 【輸入元】



株式会社オーエフティー  
〒666-0024  
兵庫県川西市久代1丁目27番5号

Tel : 072-744-1017  
Fax : 072-744-1018

E-mail : oft-info@onyx.ocn.ne.jp