

海外製品について

海外メーカーの検品基準で製造・出荷されている為、日本製品と比較して「部品の噛み合わせが悪い」「バリや糸の不始末など、製品の仕上がりが荒い」「小さな傷がある」場合があります。これらの様な**使用において問題がない範囲の不具合での交換対応等にはお応えできない場合があります**。また、商品の状態によっては弊社で修正・加工を行ってから出荷しています。予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず説明書の内容をご確認ください。また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

安全上の注意 人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

 警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- ・開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意ください。
- ・耐荷重は BIG ニュー、mini 共に 30kg までです。必ず耐荷重の範囲内でご使用ください。
- ・人通りや車など交通量の多い場所では使用しないでください。
- ・本製品には減速用のブレーキが搭載されていません。使用時は必ず周囲の状況を確認しながら歩いて使用してください。
- ・本製品はペット用品です。ペット以外、特に小さなお子様が登ったりしないよう十分ご注意ください
- ・本製品はペットの安全と健康を保証するものではありません。

 注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- ・ペットの乗り降りの際は、乗り降りの勢いでカートが動かないよう必ず後輪をロックしてから行ってください。
- ・石畳の上など凹凸の激しい場所で使用しないでください。車輪の破損の原因となる恐れがあります。
- ・展開、収納の際は指や手を挟まないよう十分注意してください。また、使用中はむやみにフレームやジョイントに触れないでください。
- ・ご使用前に必ず破損や異常がないかを確認して下さい。異常が見つかった場合は使用しないでください。
- ・必ず飼い主様の目の届く範囲で使用し、使用中は目を離さないでください。
- ・本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。

 重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。

- ・火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
- ・本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。
- ・定期的にも製品の点検を行ってください。

製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

【BIG ニュー】

外寸(約) : 幅74.5×奥113×高97cm
重量(約) : 11.5kg

【mini】

外寸(約) : 幅54.5×奥102×高87cm
重量(約) : 9.4kg

【共通】

耐荷重 : 静止状態で30kgまで
主な材質 : 【本体カバー】ナイロン
【フレーム】スチール
【マット】ポリエステル
生産国 : 中国
企画/デザイン : アメリカ
メーカー : PET GEAR Inc.

【輸入元】

株式会社オーエフティー

〒666-0024

兵庫県川西市久代 1-27-5

Tel:072-744-1017

Fax:072-744-1018

E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp



営業時間


月～金 9:15～17:00
土 9:15～12:00

第1・3土曜、日祝は休み。
大型連休、年末年始については
弊社 HP をご確認ください


梱包内容

パーツを確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡下さい。該当部品をお届けします。


本体



本体 (カバー) : 1 台



前輪 : 2 個 (左右共通)




後輪 : 2 個 (左右共通)

消耗品・付属品



マット : 1 枚 (本体に装着済)



小物トレー : 1 個

修理・交換について

本説明書における各部の名称です。

保証について

- 本製品には修理保証があります。(対象は本体のみです。付属品は対象外となります。)
- 保証期間や保証規定の詳細については同封されている弊社発行の修理依頼書をご覧ください。
- お客様の不注意やペットによる破損や不具合は修理保証の対象となりませんのでご注意ください。
- 本製品による如何なる損害やトラブルに関しても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

初期不良の交換について

- 開封時に商品の变形や不具合があった場合は「**ご注文日から 14 日以内**」に弊社へご連絡ください。未使用の場合に限り交換致します。
 - ご連絡後、不良品を弊社へ佐川急便の着払いで発送してください。弊社にて不良品を確認した後交換品を発送いたします。
- ※必ず修理依頼書必要事項を記入して同封してください。未記入や同封がない場合は交換をお断りさせて頂いております。
- ※ご注文日より 14 日が経過したり、一度でも使用した場合は交換致しかねますのでご注意ください。

輸送中の破損について


- 開封時に商品の破損があった場合はただちに商品を配達された運送会社の営業所へご連絡ください。

返品・返金について

- 返品・返金に関しては店舗ごとに規定が異なりますので、お買い上げいただいた店舗へご連絡ください。
- 弊社は卸売の会社ですので、返金・返品に関してご連絡・ご質問には対応致しかねます。

組み立て方


注意 組み立てはフレームの可動部などに指等を挟まないよう、注意して行って下さい。



1 本体に前輪を取り付けます。


キャップはメーカー出荷の時点で取り付けられていない場合がありますが、輸送時にバーの先端が箱を突き破らない為の梱包資材になります。恐れ入りますがキャップの有無や状態に関しての交換対応などは致しかねます。

！注意！



カチッと音が鳴るまで差し込み、前輪が抜けない事を必ず確認してください。

POINT (後輪の取り付け方法)



2 本体に後輪を取り付けます。

※取り付けられない場合は
ロックバーが上がっているか、
先端の保護キャップを外して
いるか確認してください。




後輪のロックボタンを押しながら本体の後輪取付軸に差し込む。

後輪軸の先端が入ったらボタンを離して奥まで差し込む。

ロックが掛かるとカチッと音がします。軽く引っ張り後輪が抜けないことを確認してください。

！注意！

ロックボタンを押したまま奥まで入れるとカチッと音がしません。(取り付けは出来ます) 音の有無に関わらず後輪を軽く引っ張り、外れないか確認を行ってください。



3 本体前面に引っ掛かっているゴムバンドを外します。

※このゴムバンドが折りたたみ時のロック代わりになるので切ったりしないでください。






！注意！

フレームの可動部や部品に手や指を挟まないよう注意してください。

4 ハンドルを持ち、本体を開きます。

※フレームの可動部やジョイントに
手や指を挟まないよう注意してください。

POINT (フレームのロック)



5 ジョイントを押し込んでフレームをロックさせてください。

6 完成です。

耐荷重は BIG ニュー、mini 共に静止状態で 30kg までです

使用時の注意

注意 組み立てはフレームの可動部などに指等を挟まないよう、注意して行って下さい。

- ・本製品の耐荷重は静止状態で 30kg までです。耐荷重を超えての使用は絶対にお止めください。また、勢い良く飛び乗ったりしないでください。
- ・舗装された道で使用してください。舗装されていない道、石畳など凹凸の激しい道、ぬかるみや砂浜などの柔らかい地面では使用しないでください。
- ・歩道などの段差の昇り降りはお止めください。変形や破損の原因となります。
- ・大型のため旋回が行いにくい場合があります。(荷重が大きくなると顕著に現れます) 無理に急旋回を行うと車輪に負荷がかかりすぎて変形や破損の原因となります。旋回時は車輪の様子を確認しながらゆっくりと行ってください。
- ・交通状況に十分注意し、通行人や交通量の多い道路、道幅の狭い場所を避けてご使用ください。
- ・本カートにはブレーキがありません。移動時はゆっくりと歩き、走りながらの移動はお止めください。
- ・ハンドルに体重などの荷重をかけないでください。破損や思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
- ・ペットは後ろの方に乗せて使用してください。前の方に重心が偏ると、著しく操作性が悪くなります。

静止状態で 30kg まで



耐荷重 30kg まで




歩きながら使用する



凹凸の激しい場所で使用しない




段差の乗り上げ (降り)



走りながら移動しない



急旋回をしない




ハンドルに体重をかけない

使用方法

扉の開閉


前面の扉はフルオープンのカノピー型になっています。

POINT (扉のロック解除)



扉は前面のロックボタンを押して開けてください。


POINT (扉のロック)




閉める時はカチッとロックが掛かった事を確認してください。

背面扉の開閉

背面の扉は右開きのドアタイプになっています。



背面扉は側面のロックボタンを押して開けてください。




閉める時はカチッとロックが掛かった事を確認してください。

その他の機能

後輪のロック

ロックレバーを下げると後輪をロックできます。ペットの乗り降りはロックを掛けてから行ってください。ロックを掛けずに乗り降りを行うと急に動き出し思わぬケガや破損につながる恐れがあります。 ※ブレーキではないのでご注意ください。

POINT (後輪のロック)





その他の機能 (続き)


前輪のロック

前輪のレバーを下げると、前輪の旋回機能をロックすることができます。

POINT (前輪のロック)




！注意！



天井窓の開閉

天井窓はファスナーで開閉できます。開けている時は巻いてベルクロで固定します。





1 天井窓はファスナーで開閉します


2 開いた天井窓は巻いてベルクロで固定できます

ハンドルの角度変更

ハンドルの角度を変更できます。お好みの角度に合わせてご使用ください。




！注意！




その他の機能 (続き)

小物トレイについて

ペットのおやつやさんぽ袋などを収納できます。




POINT (拡大図)



小物トレイは本体後部の突起に引っ掛けて取り付けてください。

飛び出し防止リードについて

本体後部には飛び出し防止リードがついています。使用の際は急に飛び出したりしないよう必ず飛び出し防止リードを繋いでください。 ※飛び出し防止リードは取り外しできません。




！ 注意！


飛び出し防止リードは BIG ニューには 2 本、mini には 1 本ついています

折りたたみ (分解) 方法

本体の折りたたみ




POINT (拡大図)




1 左右のジョイントを後方へスライドさせます。

折りたたみ（分解）方法（続き）




POINT（側面のロックレバー）



2 ジョイントをスライドさせたまま折りたたみます。
※指や手を挟まないよう注意してください。


3 本体前面にあるゴムバンドをジョイントへ引っ掛けます。
また、側面のロックレバーを倒してロックを掛けてください。

前輪の外し方




前輪の裏側にあるロックボタンを押しながら引き抜いてください。

POINT（拡大図）




後輪の外し方



後輪の中心にあるロックボタンを押しながら引き抜いてください。

POINT（拡大図）



お手入れ方法

長くお使いいただく為に、定期的にお手入れを行って下さい。

- 本体カバーやマットに付着したホコリや毛はブラシや粘着ローラーで取り除いてください。
- 汚れがひどい場合は絞った布巾で拭き取ってください。
- 本体カバーは取り外せません。
- マットは取り外して水洗いが可能です。
- マットは洗濯機の使用も可能ですが、手洗いモード（又は弱モード）で使用してください。
- 漂白剤やシンナー等のアルコール類は使用しないでください。