

CATLINK アプリ共通部分

説明書 Ver6.2_2024.10

本取扱説明書は大切に保管してください

- 本製品は家庭用であり、業務用に製造されたものではありません。
- 本製品はペットの安全と健康を保証するものではありません。

アプリケーションは予告なく変更される事があります

- アプリケーションは予告なく仕様が変更になる場合があります。
- 海外メーカーのアプリのため、バージョンアップや仕様変更に関するお問い合わせには対応いたしかねます。あらかじめご了承ください。

CATLINK 専用アプリケーションから各デバイス（製品）のファームウェアのアップデートが可能です。必ず定期的にファームウェアのバージョンの確認を行い、アップデートがあれば更新してください。

《アプリケーションの用意》

- 専用のアプリケーション（以下アプリ）をインストールする必要があります。
- 予めアプリのダウンロード、インストールをお願いします。

○会社名：CATLINK

○アプリ名：iOS「CATLINK」
Android「CATLINK Lite」

《アプリアイコン》

iOS用




Android用



アプリ画面や、操作の手順はお使いのスマートフォンの OS によっては説明書と異なる場合があります。本説明書では Android の画面で説明しています。

- 02 アプリ初回起動時
- 03 アカウムの作成
- 04 ログイン
- 06 パスワードを忘れた場合
- 07 電話番号の登録
- 08 トップ画面
- 09 猫情報の登録
- 11 猫情報の編集・削除
- 12 共有設定
- 14 共有してもらった時 / 共有設定の注意
- 15 共有設定の解除
- 16 デバイスのWi-Fi接続設定の準備
- 17 デバイスの接続
- 18 接続に失敗した場合
- 20 自分（アカウント）画面について
- 21 ログアウトとアカウントの削除

CATLINK 専用アプリケーションから各デバイス（製品）のファームウェアのアップデートが可能です。必ず定期的にファームウェアのバージョンの確認を行い、アップデートがあれば更新してください。



① 初回起動


アプリを起動して同意や許可を求められた場合は、同意または許可してください。

② イラストメッセージ

イラストメッセージが表示されたらスワイプして表示を切り替えていきます。

③ 言語の選択

使用する言語を選択して、「NEXT」をタップします。
※ここでは日本語を選択。





④ 地域の設定

地域から「Japan」を選択して「次」をタップします。

⑤ ログイン画面へ

ログイン画面が表示されます。

- ・アカウントの作成にはメールアドレスが必要になります。



① ログイン画面

「Create a new account」をタップします。

② アドレスの入力

メールアドレスを入力してから「次」をタップします。

③ パスワードの設定

任意のパスワードを入力してから「次」をタップします。




④ 認証コードの入力

入力したメールアドレス宛に認証コードが送られてくるので、入力して「次」をタップします。

⑤ 作成完了

最初の画面に戻ったら、アカウント作成は完了です。

- ログイン方法は「メールアドレスとパスワード」「電話番号とパスワード」「電話番号と認証コード」の三種類から選択できます。
- 電話番号を使用したログインにはアカウント設定で電話番号を登録しておく必要があります。



① ログイン画面

初めはメールアドレスとパスワードの方法が選択されています。
※他のログイン方法は電話番号を登録しておく必要があります

② ログイン方法の選択

他のログイン方法を使用する場合は、任意のログイン方法をタップします。

メールアドレスとパスワードでログイン



① 情報を入力

登録したメールアドレスとパスワードを入力して、ユーザー規約のチェックを入れます。


② パスワードの入力

「ログイン」をタップします。

③ 登録完了

ログイン完了です。

電話番号とパスワードでログイン



① 国コードの変更

国コードをタップして「+81」に変更してから電話番号を入力します。※番号は**最初の0を省いて**ください。

② パスワードの入力

パスワードを入力して、ユーザー規約のチェックを入れます。

③ ログイン

「ログイン」をタップするとログインできます。

電話番号と認証コードでログイン



① 国コードの変更

国コードをタップして「+81」に変更してから電話番号を入力します。※番号は**最初の0を省いて**ください。


⑤ コードの取得と入力

「SMSで確認コードを取得する」をタップして、送られてきたコードを入力します。

⑥ ログイン


同意にチェックを入れ、「ログイン」をタップするとログイン完了です。

- パスワードを忘れてしまった場合は再設定を行ってください。
- 忘れてしまった場合の再設定はログイン画面から行えます。



電話番号に
する場合は
ココをタップ

電話番号の
場合は
こちらをタップ



① ログイン画面



ログイン画面で「パスワードを忘れた」をタップします。

② メールアドレスの入力

アカウントのメールアドレスを入力し、「次」をタップします。 ※電話番号の場合は、国コードを「+81」に変更してから電話番号を入力。

③ コードの送り先の選択

認証コードの送り先を訪ねられるのでメールを選択して、「次」をタップします。 ※電話番号の場合は SMS をタップ。



④ 認証コードの入力

メールアドレス（または SMS）に送られてきた認証コードを入力して「次」をタップします。

⑤ パスワードの再設定




新しいパスワードを入力して「次」をタップします。

⑥ 設定完了

パスワードの再設定完了です。画面はログイン画面に戻ります。



- ・アカウント作成後に電話番号を登録しておくことで、次回から電話番号（SMS）を使用したログインが可能になります。



① デバイス画面




デバイス画面の下部メニューから「自分」をタップして、「設定」をタップします。

② 設定画面

「アカウント」をタップします。

③ アカウント画面

「最初の0を抜いた電話番号」をタップします。



④ 国コードを日本に変更

国コードをタップして「+81」（Japan）に変更してから、電話番号（最初の0は省略）を入力します。

⑤ 認証コードの入力


「SMSで～取得する」をタップして認証コードを取得後、届いた認証コードを入力して「確認」をタップします。

⑥ 登録完了

画面が変わり電話番号の登録が完了です。

- トップ画面には「キャット」と「リンク」の2種類あります。
- ログイン時に最初にどちらが表示されるかは設定で変更することができます。

キャット画面



「+マーク」

猫情報を追加する時にタップします。

「猫のリスト」

登録した猫の情報が表示されます。複数登録した場合は左右にスワイプして切替えます。

「Notes」

猫に関するお知らせが表示されます。


「猫's day」

その日のトイレ回数などが表示されます。
 ※アプリと接続設定されているデバイスを、
 バインドする必要があります。
 ※デバイスの種類によって取得できる情報は
 異なります。
 例：SCOOPER（トイレ）をバインドしても
 食事や給水のデータは変化しません。

「下部メニュー」

タップするとそれぞれの画面に移動します。

リンク画面



「+マーク」

猫情報を追加する時にタップします。

「デバイスメッセージ」

デバイスの通知が表示されます。


「すべてのデバイス」

接続中のデバイスが表示されます。タップするとそれぞれのデバイスの詳細画面が表示されます。

「下部メニュー」

タップするとそれぞれの画面に移動します。

- 猫の情報を登録することで、トイレ回数や体重などを個別に確認することができます。
- 体重で個体を識別するデバイスもありますので、体重は正しい数値を登録してください。
- 猫の情報とデバイスのバインド(関連付け)を設定しないと、記録が残りません。



① キャット画面


キャット画面の+マークをタップします。

② 情報の入力

入力画面に変わるので、猫の情報を入力していきます。

③ アイコンの設定

猫のイラストをタップするとアイコンを設定できます。
※画像の設定は任意です。



④ 「品種」

猫の品種は一覧が表示されるので選んでタップします。
わからない時は「Other」を選んでください。

⑤ 「性別」

性別は該当するものを選んでタップしてください。

⑥ 「誕生日」

誕生日は年・月・日を上下にスワイプして選択し、「確認」をタップして決定します。



⑦「体重」

体重は左右にスワイプして数値を選択して「確認」をタップして決定します。



⑧「デバイス」

関連付けたいデバイスの「バインドする」をタップして「完了」をタップします。
※Wi-Fi とデバイスを接続していないと設定できません。



⑨ 情報の保存


入力が終わったら「保存」をタップします。



⑩ 設定完了

猫の情報画面が表示されて、設定完了です。

猫情報の編集




① 猫情報の選択

編集したい猫情報のアイコンをタップします。

② 項目を編集

項目をタップして編集してください。

猫情報の削除



① 猫情報の選択

削除したい猫情報のアイコンをタップします。

② 削除

「削除」をタップします。

12 共有設定

- 共有設定をすると、別アカウントでも猫情報やデバイスの状態を確認することができます。
- 家族で情報を共有したい時などに活用してください。
- 共有した人もアプリからデバイスの操作を行うことができます。


デバイス操作画面から設定する



① 共有設定画面を開く

リンク画面から共有したいデバイスを選択し、デバイス設定画面から「機器の共有」をタップします。

猫の情報画面から設定する



① 共有設定画面を開く

猫の情報画面から共有したい猫を選択し、詳細画面から「共有」をタップします。


② 機器の共有画面

+マークをタップします。




⑤ 電話番号入力欄

電話番号入力欄が出るので、「+86」をタップします。



⑥ 国番号の変更


「Japan」をタップします。



①相手の電話番号を入力

⑨ 電話番号入力

共有したい人の電話番号を入力し、「次」をタップします。
※最初の0は省いてください。



⑦ セキュリティ画面

セキュリティ認証が始まるので画面の指示に従ってください。



⑧ 認証番号の入力

相手のスマホに送られてきた認証番号を入力したら設定完了です。



追加したユーザーが表示されます

⑨ 設定完了

機器の共有画面に共有した人のアイコンが表示されます。

自分が共有してもらった場合




⑦ 電話番号入力

自分が共有された側の場合は、リンク画面の「共有」の画面にデバイスが表示されます。

⑨ 猫情報の共有

共有元がデバイスに猫情報をバインドさせていた場合は、相手の猫情報も自動的に共有されます。


共有設定時の注意



デバイスの共有をしても、共有元がデバイスと猫情報のバインドを行っていない場合は、共有した人に共有元の猫情報は反映されません。

共有元がデバイスと猫情報のバインドを行うと、自動的に共有した人に共有元の猫情報も反映されます。※バインドした猫情報のみ。

共有した側から解除する場合



① 共有設定画面

猫情報、もしくはデバイス画面から共有設定画面を開きます。

② 解除

右上の「管理」をタップしてから、解除したい人のマークをタップします。解除設定が終わったら「完了」をタップします。

共有された側から解除する場合



① 猫情報の解除

共有した猫情報の詳細画面から「削除」をタップすると解除できます。

② デバイスの解除

リンク画面から解除したいデバイスの...マークをタップしてから、「バインド解除」をタップして解除します。

- Wi-Fi 接続設定には Bluetooth を利用するものもあります。必ずスマートフォンの Bluetooth をオンにしておいてください。



Android 端末、iOS 端末で表示される画面、操作手順が一部異なる場合がありますが、基本的に画面の指示に従って操作を行う事には変わりはありません。
※この説明書では Android 端末の画面で説明しています。

本製品は 2.4GHz の Wi-Fi のみ対応しています。5GHz の Wi-Fi には対応していません。

【ルーター名の例】 2.4GHz Buffalo-G-○○○○
5GHz Buffalo-A-○○○○

※ルーターに関する質問はルーターのメーカーにお問い合わせください。

デバイスを Wi-Fi 接続設定モードにする方法

- 基本的にはデバイスの電源を入れた時に、自動的に Wi-Fi 接続設定モードになります。
- デバイスの種類、ファームウェアのバージョンによっては自動で Wi-Fi 接続設定モードにならない場合もあります。
- Wi-Fi 接続設定が一定時間行われなない場合は自動的に接続設定モードが終了します。

「SCOOPER PRO-X」▷ボタンと歯車マークのボタンを同時にビープ音が2回鳴るまで長押し。




「SCOOPER SE / SE Lite」上側のボタンを長押し（ビープ音が3回鳴るまで）

「FRESH 2」背面の上側のボタンを、ビープ音になるまで長押し。

「ワイヤレスファウンテン」ボタンを長押し（ビープ音が2回鳴るまで）

「Pet Dryer BOX」この製品は Bluetooth 接続のみなので Wi-Fi の設定はありません。

- デバイスによる猫の情報を取得、管理するにはアプリとデバイスの接続が必要になります。
- デバイスによって操作方法などが多少異なります。
- あらかじめお使いのスマホを Wi-Fi に接続して、Bluetooth の使用をオンにしておいてください。



① リンク画面


リンク画面に移動してから、右上の青い+マークをタップします。

② デバイスの検索

周囲の接続可能なデバイスを検索し表示します。表示されたらタップします。

Ex：スキャン失敗時

スキャンに失敗した時はボタン操作してから「ReScan」をタップ。※操作は前のページを参照。



③ パスワードを入力

Wi-Fi ルーターのパスを入力して「次」をタップします。


④ 接続設定開始

後は自動的に接続設定が進むのでしばらく待ちます。

18 接続に失敗した場合

- 接続に失敗した場合は、「どの段階で失敗したか？」によって操作が異なります。
- 下部の「SOLUTION」をタップして指示に従って操作を続けてください。

最初の段階で失敗した場合



① 接続失敗（1 段階目）

下部の「SOLUTION」をタップします。



② 手動接続

アプリとデバイスを手動で接続するよう指示が出てくるので「Manual connection」をタップします。

③ デバイスを選択

デバイス名のネットワークが表示されているのでタップして選択します。
※今回は「catlink_scooper」

タップして戻る



接続したデバイスが追加されています



④ デバイスに接続

ネットワークがデバイスに接続されたのを確認したら、前の画面に戻ります。


⑤ 接続設定の再開

接続設定が始まるのでお待ちください。


⑫ 接続完了

デバイス画面に戻り、接続したデバイスが表示されています。

次の段階で失敗した場合



このあたりに
あります



① 接続失敗（2 段階目）

下部の「SOLUTION」をタップします。


② 指示の確認

QR コードを読み込むように指示が出るので「確認」をタップして読み込みます。

③ QR コードの読み込み

QR コードは本体の側面にあります。読み込むと接続設定が再開されます。

最後の段階で失敗した場合



中古品を購入した場合は、前の持ち主が接続解除を行っていないというケースも考えられます。このような場合は弊社からメーカーへ連絡し、接続を解除してもらうのでご連絡ください。

連絡先

株式会社オーエフティー

① 接続失敗（3 段階目）

3つ目の段階で接続に失敗した場合は下部の「SOLUTION」をタップします。


② バインド済み

「デバイスは他のユーザーにバインドされています」と表示されたら、ご家族などで既に接続済みでないか確認して設定をやり直してください。

※シリアル番号（本体横の QR コードに記載）が必要になります。

※手続きに数日かかる場合があります。

アカウント画面



ユーザー名が表示されます。

日本では未対応の情報・機能です。

「カスタマーサービス」

問い合わせです。 ※メーカー（中国）への直接の問い合わせになります。


「ホーム画面」

アプリ起動時に表示する画面を選択できます。

「設定」

アカウントの設定画面を表示します。

アカウントの設定画面



「アカウント」

ログインパスワードなどを変更できます。

「言語」

アプリ内で表示される言語を変更できます。

「Unit switching」

アプリ内で表示される単位を変更できます。

「キャッシュのクリア」

アプリのキャッシュを消去します。


「バージョンアップ」

アプリのバージョンを最新にします。

「アプリについて」

規約や現在のバージョンが確認できます。

ログアウト




① アカウント画面

アカウント画面で「設定」をタップします。

② ログアウトを選択

「アカウントをログアウトします」をタップします。

アカウントの削除



① アカウント

アカウントの設定画面で「アカウント」をタップします。

② アカウントの削除

「Cancel account」をタップします。

アカウントを削除すると、再度アカウントを作成できるようになるまで 24 時間以上間を開ける必要があるのでご注意ください。