

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず説明書の内容をご確認ください。
また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

安全上の注意

人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- 開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意ください。
- ペットにリードをつけたままで使用しないでください。リードが絡まり思わぬ事故が起こる恐れがあります。
- 本製品は必ずしもペットの安全を保証するものではありません。
- ネジがしっかりし締まっていること、扉がきちんとロックされていることを確認してから運んでください。
- 本製品に乗ったり、重ねて使用しないでください。思わぬケガや転倒、倒壊の恐れがあります。
- 本製品はペット用キャリーです。ペット以外、本来の用途以外に使用しないでください。
- ペットを入れたまま放置しないでください。特に日中の車内は短時間でも高温になりやすく熱中症の危険がありますので特にご注意ください。

注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- お子様がイタズラしないように保護者の目の届くところでご使用ください。
- 非常に大型の製品ですので組立てや移動の際は二人以上で行ってください。
- この製品は大型犬用ですが、あまりにも重い大型犬に使用すると持ち上げる際にハンドルが破損する恐れがあります。移動の際は十分注意して行ってください。
- 側面部の隙間などに指や手を入れないでください。抜けなくなったりケガをする恐れがあります。
- 組立・分解の際は指や手を挟まないよう十分注意してください。また、使用中はむやみにバックル等に触れないでください。
- ご使用前に必ず破損や異常がないかを確認してください。破損や異常が見つかった場合は使用しないでください。
- 本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。

重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。

- 暖房器具の熱風吹出口の前や火の側、直射日光の当たる場所に置かないでください。破損や変形の原因になります。
- 別売りのキャスターは空港などの室内で短距離の移動を想定されています。屋外や長距離の移動には使用しないでください。
- 本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。

製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

外寸(約) : 幅81.5×奥121×高88cm
重量(約) : 18.4kg
主な材質 : ポリプロピレン
生産国 : 中国
企画/デザイン : 中国
メーカー : 株式会社オーエフティー

【輸入元】

株式会社オーエフティー



OFT CORPORATION

〒666-0024
兵庫県川西市久代 1-27-5
Tel:072-744-1017
Fax:072-744-1018
E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp


営業時間

月～金 9:15～17:00
土 9:15～12:00


第1・3・5土曜、日祝は休み。
大型連休、年末年始については
弊社 HP をご確認ください

梱包内容


パーツを確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡下さい。該当部品をお届けします。




カバー：1個




トレー：1個



扉：1個



ネジ：18本
プラナット：18個
※余剰分が入っている場合があります。



バックル：10個

キャスターは付属していません。
別売りの「ペットケネルファーストクラス専用脱着式
キャスター L120 用」をお買い求めください。

修理・交換について

保証について

- ・本製品には保証がありません。使用中の如何なる破損や不具合に関しても修理・交換は致しかねます。
- ・本製品による如何なる損害やトラブルに関しても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。

初期不良の交換について

- ・開封時に商品の変形や動作不良があった場合はご注文日より 14 日以内に弊社へご連絡ください。交換品を発送致します。
- ※発送から到着まで数日掛かります。
- ※ご注文日より 14 日が経過したり、一度でも使用した場合は交換致しかねますのでご注意ください。

輸送中の破損について

- ・開封時に商品の破損があった場合はただちに商品を配達された運送会社の営業所へご連絡ください。


返品・返金について

- ・返品・返金に関しては店舗ごとに規定が異なりますので、お買い上げいただいた店舗へご連絡ください。
- ・弊社は卸売の会社ですので、返金・返品に関してご連絡いただいても対応致しかねます。


組み立て方



注意 組み立てはファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意して行って下さい。




- 1 バックルを本体(トレー)に取り付けます。
※指や手を挟まないよう注意してください。
※アームを片方ずつはめると取り付けやすいです。



バックルのアームを垂直に立てて、手で挟みこむ様に力を入れて取り付けます。
※取り付けが固い場合がございます。
※トレーをひっくり返し、軍手を使用するか、ハンカチを当てながら、上から下に押し付けると力を加えやすいです。


組み立て方

⚠ 注意 組み立てはファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意して行って下さい。




- 2** トレーとカバーで挟むように扉を取り付けます。
※扉の向きと表裏に注意してください。

！ 注意！ ～扉の向きについて～




扉の向きに注意してください。
左右を間違えると扉が開かなくなります。




- 3** バックルを閉じ、ロックレバーを動かしバックルをロックします。

！ 注意！ ～バックルのロックについて～


ロック状態




ロック解除




使用時は必ずバックルが正しく閉じて、ロックがかかっていることを確認してください。



- 4** ネジを下から差し込みます。
(18箇所)
※ネジ穴の形状が上とは異なりますので下からしか差し込みません。



ネジの根元とネジ穴の形状が合うようにネジの根元まで差し込んでください。




- 5** プラナットでネジを締めて完成です。

使用方法



注意

ドアの開閉



ドアノブを押し込みながら左へ回すと扉が開きます。閉める時はドアノブを押し込みながら右へ回してください。

目安の体重について

- 本製品は大型犬での使用を想定されていますがあまりにも重い犬種に使用するとケネルを持ち上げた際にハンドルが破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
- 変形や破損など思わぬ事故やケガにつながる恐れがあるので使用しないでください。また、表の範囲内でも破損や変形の恐れがある場合は使用しないでください。


公共交通機関での使用について

- 交通機関の種類や交通会社によって規定が異なります。
- 必ず事前に利用する交通機関に問い合わせて規定の確認をしてください。


キャスターの脱着

- キャスターは付属していません。「別売のペットケネルファーストクラス専用脱着式キャスター L120 用」をお買い求めください。


●キャスターは空港などの室内の短距離の移動を想定されています。長距離移動には使用しないでください。




1 トレー裏面のキャスターベースに（4箇所）キャスターを取り付けます。



2 レバーを下げながらキャスターをベースに差し込みます。



3 レバーのツメがキャスターの金具に引っかかっている事を確認してください。




4 外す場合はレバーを下げながらキャスターをベースから引き抜いてください。


窓の外し方

- 窓は外す事ができます。
- 力の要る工程もありますのでケガに十分注意して行ってください。
- 使用時は必ず窓を取り付けた状態でご使用ください。


※イラストは窓部分をカバー内側から見た図です
出っ張り 先端 窓フレーム



1 窓フレームをスライドさせて、先端を出っ張りから外します。



2 逆方向にスライドさせて、先端を外側へ押し出します。
※力が要るので指や手を挟まないよう注意してください。



3 そのまま窓フレームを引き抜きます。

お手入れ方法

長くお使いいただく為に、定期的にお手入れを行って下さい。

- 水で薄めた中性洗剤を付けた布巾で汚れを拭き取ってください。
- 汚れを拭き取った後は風通しの良い場所で陰干しして乾燥させてください。水分を放置するとサビや変色の原因となります。
- カバーとトレーは水洗いができます。水洗いした後は水分を拭き取り風通しの良い場所で陰干ししてください。
- タワシやみがき粉は使用しないでください。変色やキズの原因となります。
- 熱湯やシンナー・ベンジン等のアルコールは使用しないでください。変形・変色などの原因となります。