

アンディスイオンドライヤー取扱説明書

- ・本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に説明書・保証書の内容をご確認下さい。また、この説明書は無くさないよう、お手元に大切に保管して下さい。

使用上の注意

- ・安全にお使いいただく為に、以下の注意事項は必ず守って使用して下さい
- ・本体を濡らしたり、濡れた手で使用しないで下さい。感電の危険があります。また、分解、改造は絶対に行わないで下さい。
- ・開封後、梱包材は適切に処分して下さい。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意下さい。
- ・商品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損や本製品に異常がない事を確認して下さい。また、ご使用前に必ず試運転を行い、本製品の破損、異常音などが無い事を確認してから使用して下さい。
- ・定期的に各部の点検・清掃を行って下さい。長期間使用していなかった場合などは、必ず試運転をしてから使用して下さい。
- ・本製品はペット用です。ペット以外の用途に使用しないで下さい。また、本製品は家庭用です。ペットサロンや動物病院等での商用利用はしないでください。
- ・スタンドを使用する際は、必ず平らな安定する場所に設置して使用して下さい。
- ・ノズルや吸引口を塞がないで下さい。また、本製品を落としたり、重い物を乗せたりしないで下さい。
- ・目や鼻など、熱に弱い箇所へ向けての使用はお止め下さい。
- ・屋外での使用および殺虫剤スプレー近くで使用しないでください。また酸素が発生するような場所で使用しないで下さい。
- ・吸引口カバーを外した状態で使用しないで下さい。

各部名称



製品情報

サイズ：幅8.5×全長20.5×高21cm
(スタンド装着時の高さ:32cm)
台サイズ:横13×縦20cm
重量:【本体(コンセントは含まず)】420g
【台】390g
材質:ABS樹脂
付属品:保証書(12ヶ月)
生産国:中国(企画・デザイン:アメリカ)
メーカー:Andis Company

お手入れ方法

- ・掃除を行う際は必ず電源プラグを抜いて本体が冷めていることを確認してから行って下さい。
- ・本体は固く絞った柔らかい布で拭きます。※スイッチやノズル、吸引口には水を絶対に入れないで下さい。
- ・化学薬品や研磨剤などで磨かないで下さい。
- ・水や他の液体に浸すことのないようにして下さい。
- ・吸引口カバーの毛やゴミは小さいブラシなどで取り除いて下さい。

使い方

【安全装置の確認】

- ・本製品には安全装置が付いています。**ご使用前に安全装置の確認を行って下さい。**


- ①コンセントにプラグを差し込みます。
- ②ドライヤーを起動させ、テストボタンを押します。
- ③カチッと音が鳴り、ドライヤーが停止します。停止すれば安全装置が正常に作動しています。
- ④電源を切り、リセットボタンを押します。再度ドライヤーを起動させ動作を確認したら、完了です。

- ※**以上の操作はコンセントにプラグを差し込んだ状態で行って下さい。コンセントに差し込まずにボタンを押しても反応がありません。**

【コンセントの向き】

- ・本製品のプラグは左右の金具の幅が異なります。**コンセントに差し込む際は穴の大きさを確認して差し込んで下さい。**

【コンセントの穴】



【風量 / 温度の調節】

- ・風量と温度の調節はハンドルのスイッチで行います。
※風量等はペットの様子を見て調節して下さい。

【風量調節】

- HI: 強い風が出ます
- LO: 弱い風が出ます
- OFF: 電源を切ります

【温度調節】

- COOL: 少し暖かい風が出ます
- WARM: 暖かい風が出ます
- HOT: 温風が出ます

【冷風ボタン】

- ・冷風は冷風ボタンを押している間だけ出ます。



【乾かし方】

- ・タオルで予め余分な水気を拭きとります。
- ・電源を入れます。始めは風量「LO」の低い温度から始めて、ペットの様子を見て下さい。
※中のヒーター表面は組み立ての際にコーティングされていますので、スイッチをいれると最初は若干の臭いと煙が発生する場合があります。
- ・20cm程度ペットから離して使用して下さい。毛並みに沿って根元から毛先に向けて風を当てます。
※一箇所に集中して風を吹き付けないようにして下さい。
※火傷になる可能性がありますのでペットの皮膚に近づけ過ぎないようにして下さい。
- ・スタンドを付けて使用する際はドライヤーを倒さないようご注意下さい。
- ・水気が無くなったら終了です。本体を冷ましてから収納して下さい。

【スタンドの使い方】

- ・スタンドにドライヤーをセットします。※取り付けの際にドライヤーの向きにご注意下さい。(各部名称の図を参照) 正しく取り付けないと転倒の恐れがあります。
- ・角度を変える場合は、傾き調節ボタンを押しながら角度を変えます。(角度は5段階調節)
- ・スタンドを取り付けたまま手で持つて使用する事も出来ます。
- ・スタンドは平らな安定する場所に設置して使用して下さい。